

## multiCradle

1	for / für NOKIA	6300/6300i/6301	0-02-44-0001-0
	for / für NOKIA	6210 Navigator/6280/6288	
	for / für NOKIA	6120c/6124c	
	for / für NOKIA	E51/5630 XM	
	for / für NOKIA	3109c/3110c/3110evolve	
	for / für SAMSUNG	S7220/SGH-X820	
	for / für SONY-ERICSSON	T650/W660i	
	for / für SONY-ERICSSON	G502i/Z520/K530i/K550i	
2	for / für MOTOROLA	V620	0-02-44-0101-0
	for / für NOKIA	5200/6700c/7900 Prism	
	for / für SAMSUNG	SGH-U800	
	for / für SONY-ERICSSON	W610i/K770i	
3	for / für NOKIA	6151/6233/6234	0-02-44-0002-0
	for / für NOKIA	6020/6021	
	for / für SONY-ERICSSON	V630i	
4	for / für BLACKBERRY	8100 Series	0-02-44-0003-0
	for / für HTC	Touch Dual	
	for / für LG	Prada KE850	
	for / für NOKIA	5800 XM	
	for / für NOKIA	N71/N78	
	for / für SAMSUNG	SGH i550/GT-S5230/SGH-G800	
	for / für SONY-ERICSSON	C702i	
	for / für NOKIA	E66	
5	for / für SAMSUNG	SGH-i200	
	for / für NOKIA	6270/N90/N93	
	for / für SONY-ERICSSON	Z530i/G900/W910i	
6	for / für NOKIA	N82	0-02-44-0004-0
	for / für HTC	Touch Pro	
7	for / für BLACKBERRY	8520/8900	0-02-44-0005-0
	for / für HTC	Magic/Touch 3G	
	for / für LG	GC900	
	for / für NOKIA	6681/E71/N79/N93i/N96	
	for / für PALM	Treo Pro	
	for / für SAMSUNG	B2100/SGH-i600/SGH-i900 Omnia	
8	for / für APPLE	i-Phone/i-Phone 3G/i-Phone 3GS/i-Phone 4	0-02-44-0007-0
	for / für BLACKBERRY	9000/9500 /9630	
	for / für BLACKBERRY	8300 Series / 8800 Series	
	for / für HTC	Touch HD	
	for / für MOTOROLA	Q 9h	